

Tipp für Porsche-Hauben:



1

Löcher anzeichnen und mit 4,5 / 5er Ø Bohrer bohren, passend für die Zierleistenschrauben. Zwischen jedem Loch etwa 12,5 cm und etwa 4 cm vom Leistenende nach Innen. Bohrungen entgraden und verzinken.

2

Die durchgebohrten Löcher mit ca. 12 / 13er Ø Bohrer innen aufbohren, passend für die Nuss. Solche dünnwandigen Nüsse mit Schraubenzieher sind in den meisten Baumarkt-Billig-Ratschkästen zu finden. Bohrungen entgraden und verzinken.

Die Leiste einmal fertig draufmontieren und dann wieder abnehmen. Jetzt passt es auch nach dem Lackieren.



Polieren der Leisten und Leisten-Endstücke:

Das Aluminium in drei Abstufungen Nass schleifen: 600er / 800er und dann 1200er-Papier, anschließend mit unserer Aluminium-Politur auf Hochglanz polieren.

